

## Specificaties



Navimow	i108E	H500E	H800E	H1500E	H3000E	H3000E-VF
<b>Afmetingen (mm)</b>	545×285×385	603×468×264	603×468×264	603×468×264	603×468×264	603×468×264
<b>Gewicht (kg)</b>	11,3	16,3	16,3	16,6	16,9	16,9
<b>Maaihoogte (mm)</b>	20-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
<b>Maaibereik (m2)</b>	600-800	500	800	1500	3000	3000
<b>Lithium-Ion accu (Ah)</b>	5,1	5,2	5,2	7,8	10,4	10,4
<b>Maaitijd (minuten)</b>	120	180	180	240	240	240
<b>Oplaadtijd (minuten)</b>	180	180	180	240	300	300
<b>Efficiëntie maaien (m2/hr)</b>	40	100	100	100	150	150
<b>Maximale helling (%)</b>	30	45	45	45	45	45
<b>Geluid (decibel A)</b>	58	54	54	54	54	54
<b>Waterproof niveau</b>	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
<b>Virtuele grens</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Instellen multizones</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Instellen verboden zones</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Wifi</b>	●	●*	●	●	●	●
<b>4G</b>	○	-	●	●	●	●
<b>Systematisch maaipatroon</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Automatisch opladen</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Regen Sensor</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Blade Halt Sensor</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Ultrasone Sensor</b>	○	○	○	○	●	○
<b>Vision Fence Sensor</b>	●	○	○	○	○	●
<b>Off Road Driving</b>	●	●	●	●	●	●
<b>App Control</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Pincode beveiliging</b>	●	●	●	●	●	●
<b>GPS Anti-theft Protection</b>	●	-	●	●	●	●
<b>OTA Updates</b>	●	●	●	●	●	●

● Beschikbaar ○ Optioneel - Niet beschikbaar

\* De Navimow H500E-model vereist een Wi-Fi-netwerk dat het hele gebied dekt, om alle functies optimaal te kunnen gebruiken